LAMPJESKAART KPN

KPN Box 12

Lampjes: Internet, Wifi, Power, TV, Phone. Hang deze kaart bij je modem of in de meterkast. Zo weet je wat een lampje betekent, ook als je even geen internet hebt.

Cloudwebs.nl
Onafhankelijke hulp bij internet en wifi

LAMPJE	WAT BETEKENT HET	WAT DOE JE	OORDEEL
Internet: Groen	Verbonden met internet.	Niets doen.	In orde
Internet: Groen, knippert	De software wordt bijgewerkt.	Wacht tot het lampje weer groen brandt.	Even afwachten
Internet: Groen, knippert langzaam	Het modem zoekt het signaal.	Wacht even. Blijft het knipperen, herstart dan het modem.	Even afwachten
Internet: Groen, knippert snel	Signaal gevonden; het modem haalt een IP-adres op.	Wacht even. Blijft het knipperen, herstart dan het modem.	Even afwachten
Wifi: Groen	Wifi staat aan en is beveiligd.	Niets doen.	In orde
Wifi: Groen, knippert	Er wordt via wifi data verstuurd.	Niets doen.	In orde
Wifi: Oranje, knippert	WPS staat 2 minuten open om een apparaat te koppelen.	Koppel je apparaat via WPS binnen 2 minuten.	Zelf oplossen
Wifi: Rood, knippert	Verbinden via WPS is mislukt.	Probeer WPS opnieuw of verbind met het wifi-wachtwoord.	Zelf oplossen
Wifi: Rood, knippert met onderbrekingen	Meerdere apparaten gebruiken tegelijk WPS.	Wacht tot WPS stopt en koppel daarna een apparaat tegelijk.	Zelf oplossen
Wifi: Uit	Wifi staat uit.	Druk maximaal 2 seconden op de wifiknop om wifi aan te zetten.	Zelf oplossen
Power: Groen	Het modem staat aan.	Niets doen.	In orde
Power: Groen, knippert	Het modem is bezig met een update.	Wacht tot de update klaar is.	Even afwachten
Power: Oranje	Het modem start op.	Wacht tot het lampje groen wordt.	Even afwachten
Power: Rood	Het modem werkt niet zoals het moet of de zelftest is mislukt.	Herstart het modem. Helpt dat niet, reset het. Helpt dat ook niet, neem contact op met KPN.	Zelf oplossen
TV: Groen	KPN tv is beschikbaar.	Niets doen.	In orde
TV: Uit	Geen KPN tv in je abonnement.	Niets doen als je geen KPN tv hebt.	In orde
Phone: Groen	KPN telefonie is beschikbaar.	Niets doen.	In orde
Phone: Groen, knippert	Er wordt gebeld.	Niets doen.	In orde
Phone: Uit	Geen KPN telefonie in je abonnement.	Niets doen als je geen vaste telefonie hebt.	In orde

Een gestippelde rand betekent: het lampje knippert.

Volledige uitleg met stappen: cloudwebs.nl/kpn-modem-lampjes/

Gecontroleerd op 20 november 2026 tegen de uitleg van KPN. De bronnen staan op die pagina.

Cloudwebs is onafhankelijk en niet verbonden aan KPN. Volg bij twijfel altijd de instructies van KPN. Een reset wist je eigen instellingen.