LAMPJESKAART KPN

Experia Box V10

Lampjes: Power, Services, Internet, Wireless, Eco. Hang deze kaart bij je modem of in de meterkast. Zo weet je wat een lampje betekent, ook als je even geen internet hebt.

Cloudwebs.nl
Onafhankelijke hulp bij internet en wifi

LAMPJE	WAT BETEKENT HET	WAT DOE JE	OORDEEL
Power: Groen	De V10 staat aan.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Power: Oranje	Opstarten, IP-adres wordt opgehaald.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Power: Rood	Zelftest bij opstarten mislukt. Blijft het rood, dan is er een fout.	Herstart. Helpt dat niet, druk dan op de herstelknop, daarna een reset. Blijft het zo, neem contact op met KPN.	Zelf oplossen
Power: Blauw	Bezig met een update.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Services: Groen	Alles werkt goed.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Services: Oranje	Een of meer diensten werken niet, zoals internet, tv of bellen.	Kijk of er een storing is en herstart. Blijft het oranje: herstelknop, reset, dan KPN.	Zelf oplossen
Services: Oranje, knippert	De herstelknop is ingedrukt; het herstel loopt.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Services: Rood	De V10 werkt niet goed of de zelftest is mislukt.	Herstart. Helpt dat niet, druk dan op de herstelknop, daarna een reset. Blijft het zo, neem contact op met KPN.	Zelf oplossen
Internet: Groen	Internetverbinding actief.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Internet: Groen, knippert	Er wordt data verstuurd.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Internet: Rood	Geen verbinding met het KPN-netwerk.	Kijk of er een storing is, controleer de kabels en herstart.	Zelf oplossen
Internet: Uit	Geen actieve internetverbinding of de V10 staat uit.	Controleer of de V10 aanstaat en de kabels goed zitten, en herstart.	Zelf oplossen
Wireless: Groen	Wifi staat aan en is beveiligd.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde
Wireless: Oranje, knippert	WPS staat 2 minuten open om te koppelen.	Koppel binnen 2 minuten je apparaat via WPS.	Zelf oplossen
Wireless: Rood	Wifi staat aan zonder beveiliging.	Stel direct een wifiwachtwoord in via 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn.	Zelf oplossen
Wireless: Rood, knippert	Koppelen via WPS mislukt.	Probeer WPS opnieuw of verbind met de wifinaam en het wachtwoord.	Zelf oplossen
Wireless: Uit	Wifi staat uit.	Druk een paar seconden op de wifiknop aan de zijkant.	Zelf oplossen
Eco: Alle lampjes uit, modem werkt	De ecomodus staat aan.	Niets doen, of even wachten tot het klaar is.	In orde

Een gestippelde rand betekent: het lampje knippert.

Volledige uitleg met stappen: cloudwebs.nl/experia-box-v10-lampjes/

Gecontroleerd op 20 november 2026 tegen de uitleg van KPN. De bronnen staan op die pagina.

Cloudwebs is onafhankelijk en niet verbonden aan KPN. Volg bij twijfel altijd de instructies van KPN. Een reset wist je eigen instellingen.