LAMPJESKAART KPN

Experia Box V10A

Lampjes: Internet, Wireless. Hang deze kaart bij je modem of in de meterkast. Zo weet je wat een lampje betekent, ook als je even geen internet hebt.

Cloudwebs.nl
Onafhankelijke hulp bij internet en wifi

LAMPJE	WAT BETEKENT HET	WAT DOE JE	OORDEEL
Internet: Groen	Internet werkt, alles in orde.	Niets doen.	In orde
Internet: Groen, knippert	De V10A start op.	Wacht tot het lampje groen brandt.	Even afwachten
Internet: Oranje	Sommige diensten werken niet, zoals internet, tv of bellen.	Kijk of er een storing is en herstart. Blijft het oranje: herstelknop, reset, dan KPN.	Zelf oplossen
Internet: Rood, knippert	De V10A synchroniseert en haalt een IP-adres op.	Wacht even. Blijft het lang knipperen, herstart dan.	Even afwachten
Internet: Rood	De V10A werkt niet goed of de zelftest is mislukt.	Herstart. Helpt dat niet, druk dan op de herstelknop, daarna een reset. Blijft het zo, neem contact op met KPN.	Zelf oplossen
Internet: Blauw	Er wordt een update geïnstalleerd.	Wacht en haal de stekker er niet uit.	Even afwachten
Internet: Paars	De V10A heeft nog de fabriekskonfiguratie.	Net gereset? Wacht tot het opstarten klaar is. Blijft hij paars en werkt internet niet, neem contact op met KPN.	Zelf oplossen
Internet: Uit	Het modem staat uit, of het lampje is uitgezet.	Controleer de stroom en de aan-uitknop.	Zelf oplossen
Wireless: Groen	Wifi staat aan.	Niets doen.	In orde
Wireless: Oranje, knippert	WPS staat 2 minuten open.	Koppel binnen 2 minuten je apparaat via WPS.	Zelf oplossen
Wireless: Rood, knippert	Verbinden via WPS is mislukt.	Probeer WPS opnieuw of verbind met de wifinaam en het wachtwoord.	Zelf oplossen
Wireless: Rood, knippert met pauzes	Meerdere apparaten gebruiken tegelijk WPS.	Wacht tot WPS stopt en koppel daarna één apparaat tegelijk.	Zelf oplossen
Wireless: Blauw, knippert	Configuratiemodus, bijvoorbeeld bij het installeren van wifipunten.	Wacht tot het klaar is.	Even afwachten
Wireless: Uit	Wifi staat uit, of het lampje is uitgezet.	Houd de wifi/WPS-knop aan de zijkant 10 seconden ingedrukt om wifi aan te zetten.	Zelf oplossen

Een gestippelde rand betekent: het lampje knippert.

Volledige uitleg met stappen: cloudwebs.nl/experia-box-v10a-lampjes/

Gecontroleerd op 20 november 2026 tegen de uitleg van KPN. De bronnen staan op die pagina.

Cloudwebs is onafhankelijk en niet verbonden aan KPN. Volg bij twijfel altijd de instructies van KPN. Een reset wist je eigen instellingen.