LAMPJESKAART KPN

FRITZ!Box

Lampjes: Power, WLAN, Connect/WPS, Info. Hang deze kaart bij je modem of in de meterkast. Zo weet je wat een lampje betekent, ook als je even geen internet hebt.

Cloudwebs.nl
Onafhankelijke hulp bij internet en wifi

LAMPJE	WAT BETEKENT HET	WAT DOE JE	OORDEEL
Power: Brandt	De FRITZ!Box heeft stroom en de internetlijn is klaar.	Niets doen.	In orde
Power: Knippert	De verbinding wordt opgebouwd of is onderbroken.	Wacht even. Blijft het knipperen, kijk dan of er een storing is en controleer de kabels.	Zelf oplossen
WLAN: Brandt	Wifi staat aan.	Niets doen.	In orde
WLAN: Uit	Wifi staat uit.	Zet wifi aan met de WLAN-knop of in de gebruikersinterface.	Zelf oplossen
Connect/WPS: Knippert	Een apparaat wordt via WPS aangemeld.	Rond het aanmelden af op je apparaat.	Even afwachten
Connect/WPS: Knippert snel	WPS is afgebroken, bijvoorbeeld omdat te veel apparaten tegelijk aanmelden.	Probeer WPS opnieuw met één apparaat.	Zelf oplossen
Info: Knippert groen	Een update van FRITZ!OS of een gebeurtenis die je zelf hebt ingesteld.	Wacht als er een update loopt. Haal de stekker er niet uit.	Even afwachten
Info: Rood of knippert rood	Er is een fout.	Open de gebruikersinterface en kijk bij Overzicht wat er aan de hand is.	Zelf oplossen

Een gestippelde rand betekent: het lampje knippert.

Volledige uitleg met stappen: cloudwebs.nl/fritzbox/

Gecontroleerd op 20 november 2026 tegen de uitleg van KPN. De bronnen staan op die pagina.

Cloudwebs is onafhankelijk en niet verbonden aan KPN. Volg bij twijfel altijd de instructies van KPN. Een reset wist je eigen instellingen.