LAMPJESKAART ZIGGO

Connectbox

Hang deze kaart bij je modem of in de meterkast. Zo weet je wat een lampje betekent, ook als je even geen internet hebt.

Cloudwebs.nl
Onafhankelijke hulp bij internet en wifi

LAMPJE	WAT BETEKENT HET	WAT DOE JE	OORDEEL
Wit, knippert	Het modem start op of werkt goed.	Niets doen, alles is in orde.	In orde
Groen, knippert	Het modem zoekt signaal of installeert een firmware-update.	Wacht tot de lampjes veranderen.	Even afwachten
Twee groene lampjes	Het modem is online. De lampjes gaan na 2 minuten vanzelf uit.	Niets doen.	In orde
Drie groene lampjes	Het modem is online en in bridge-modus, en geeft het signaal door aan een wifi-versterker.	Niets doen. Knippert het onderste lampje? Controleer de coaxkabel en herstart.	In orde
Groen wifi-lampje knippert, onderste lampje wit	WPS is gestart.	Verbind je apparaat via WPS.	Zelf oplossen
Rood	Er is een probleem met het modem.	Zet het modem uit, verplaats het en zet het weer aan.	Zelf oplossen
Rood wifi-lampje knippert	Verbinden via WPS is mislukt.	Probeer het opnieuw of gebruik je wifi-wachtwoord. Het lampje gaat vanzelf uit.	Zelf oplossen

Een gestippelde rand betekent: het lampje knippert.

Volledige uitleg met stappen: cloudwebs.nl/ziggo-connectbox/

Gecontroleerd op 20 november 2026 tegen de uitleg van Ziggo. De bronnen staan op die pagina.

Cloudwebs is onafhankelijk en niet verbonden aan Ziggo. Volg bij twijfel altijd de instructies van Ziggo. Een reset wist je eigen instellingen.