LAMPJESKAART ZIGGO

Sagemcom

Hang deze kaart bij je modem of in de meterkast. Zo weet je wat een lampje betekent, ook als je even geen internet hebt.

Cloudwebs.nl
Onafhankelijke hulp bij internet en wifi

LAMPJE	WAT BETEKENT HET	WAT DOE JE	OORDEEL
Wit, knippert of brandt	Het modem start op, of is online en werkt goed.	Niets doen, alles is in orde.	In orde
Geel na 30 seconden	Er is een probleem.	Controleer de kabels, verwijder een splitter en herstart het modem.	Zelf oplossen
Groen, knippert	Het modem werkt zijn software bij.	Wacht tot het modem klaar is en vanzelf opnieuw opstart.	Even afwachten
Groen, brandt	Het modem is online en staat in bridge-modus.	Niets doen, het modem is in orde.	In orde
Blauw, knippert langzaam	WPS is gestart.	Verbind je apparaat via WPS, of gebruik het wifi-wachtwoord.	Zelf oplossen
Blauw, brandt	Verbinden via WPS is gelukt.	Niets doen.	In orde
Blauw, blijft knipperen	WPS lukt niet.	Neem contact op met Ziggo.	Bel je provider
Rood	Het inkomende signaal is niet goed.	Controleer de kabels en herstart het modem. Helpt dat niet, neem contact op met Ziggo.	Zelf oplossen

Een gestippelde rand betekent: het lampje knippert.

Volledige uitleg met stappen: cloudwebs.nl/ziggo-modem-lampjes/

Gecontroleerd op 20 november 2026 tegen de uitleg van Ziggo. De bronnen staan op die pagina.

Cloudwebs is onafhankelijk en niet verbonden aan Ziggo. Volg bij twijfel altijd de instructies van Ziggo. Een reset wist je eigen instellingen.